

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	27	31604-1311014		-	-	1	-	Бачок расширительный в сборе	Expansion tank in assy
	28	469-1015081	45 4316 4121	-	-	1	-	Лента стяжная хомута	Yoke contracting band
	29	297535-П29	45 9952 1202	-	-	1	-	Шплинт хомута	Yoke cotter
	30	297540-П29	45 9985 1403	-	-	1	-	Пряжка хомута	Yoke buckle
	31	64-6745	45 4311 0829	-	-	1	-	Шланг соединительный	Connection hose
	32	31604-1311050		-	-	1	-	Кронштейн расширительного бачка	Expansion tank bracket

ГРУППА 16. СЦЕПЛЕНИЕ GROUP 16. CLUTCH

Подгруппа 1601. Сцепление Subgroup 1601. Clutch

34	1	420.1601015-01		1	1	-	1	Картер сцепления, верхняя часть	Clutch housing, upper part
	2	414.3707218	45 6321 1775	4	4	-	4	Шпилька М12х1,25х30	Stud M12x1.25x30
	3	31604-1601025		-	-	4	-	Шпилька М12х1,25х32	Stud M12x1.25x32
	4	252237-П8	45 9816 9477	6	6	-	6	Шайба 12 пружинная с наружными зубцами	Spring washer 12 with outer teeth
	5	250515-П29	45 9553 1060	6	6	-	6	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	6	3160-1601200	45 3149 0393	1	1	-	1	Вилка подшипника с пластиной в сборе	Bearing yoke with strip in assy
	7	420.1601024		1	1	-	1	Болт М10х1,0х38 крепления опоры вилки	Bolt M10x1.0x38 to fasten yoke support
	8	11-7576	45 4311 0292	1	1	-	1	Опора вилки подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke support
	9	252156-П2	45 9816 6007	1	1	1	1	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	10	255063-П29	45 9772 1096	2	2	-	2	Заклепка 4х8	Rivet 4x8
	11	3160-1601205	45 3149 0395	1	1	1	1	Пластина удерживающая	Holding strip
	12	420.1601021		1	1	-	1	Прокладка	Gasket
	13	420.1601022		1	1	-	1	Крышка	Cap
	14	252154-П2	45 9816 6005	4	4	4	4	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	15	617212-04		4	4	-	4	Болт М6х16	Bolt M6x16
	16	31514-1601200		-	-	1	-	Вилка подшипника с чехлом в сборе	Bearing yoke with jacket in assy
	17	201416-П8	45 9346 9502	2	2	4	2	Болт М6х12	Bolt M6x12
	18	31512-1601211		-	-	1	-	Чехол вилки	Yoke jacket
	19	31604-1601213		-	-	1	-	Рамка чехла вилки подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke jacket frame
	20	3160-1601203	45 3149 0394	1	1	-	1	Вилка подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke
	21	31604-1601215		-	-	1	-	Опора вилки подшипника	Bearing yoke support
	22	201542-П8	45 9346 9600	2	2	-	2	Болт М12х35	Bolt M12x35
	23	252157-П2	45 9816 6008	2	2	5	2	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	24	420.1601017		1	-	-	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing in assy, lower part
	25	42007.1601017		-	1	-	-	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing in assy, lower part
	26	451-1009138	45 6321 1234	14	14	-	14	Шайба 8,5	Washer 8.5
	27	451-1009138-01+	45 6321 1639	14	14	-	14	Шайба 8,5	Washer 8.5
	28	201452-П29	45 9346 1518	1	1	-	1	Болт М8х12	Bolt M8x12




Рис. 34. Сцепление (1601)/1

Fig. 34. Clutch (1601)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	29	201454-П8	45 9346 9520	13	13	-	13	Болт М8х16	Bolt M8x16
	30	255064-П29	45 9772 1097	-	-	3	-	Заклепка 4х9	Rivet 4x9
	31	31514-1601203		-	-	1	-	Вилка подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke
	32	3151-1601055	45 4321 1069	-	-	1	-	Скоба прижимная чехла вилки внутренняя	Yoke jacket inner clamp
	33	3151-1601056	45 4315 1070	-	-	1	-	Скоба прижимная чехла вилки наружная	Yoke jacket outer clamp
	34	252136-П2	45 9816 6067	4	4	-	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	35	201501-П8	45 9346 9563	4	4	-	4	Болт М10х35	Bolt M10x35
	36	417.1002123	45 6321 2083	2	2	-	2	Штифт 13х28	Set pin 13x28
	37	420.1601019		1	1	-	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	38	414.3707217	45 6321 1774	2	2	-	2	Шпилька М12х1,25х25	Stud M12x1.25x25
	39	252154-П2	45 9816 6005	2	2	-	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Washer 6 with inner teeth
	40	3160-1601185		1	1	-	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	41	31604-1601185		-	-	1	-	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	42	3160-1601182		1	1	1	1	Подшипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	43	3160-1601180		1	1	-	1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	44	31604-1601180		-	-	1	-	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	45	420.1601020		1	1	-	1	Уплотнитель картера сцепления	Clutch housing seal
	46	420.1601023		1	1	-	1	Держатель уплотнителя картера сцепления	Clutch housing seal holder
	47	21-1601264	45 6321 0692	1	1	-	1	Усилитель крепления картера сцепления правый	Clutch housing r.h. stiffener
	48	21-1601265	45 6321 0693	1	1	-	1	Усилитель крепления картера сцепления левый	Clutch housing l.h. stiffener
	49	100121	45 6722 0015	4	4	-	4	Шайба 8	Washer 8
	50	201460-П8	45 9346 9526	4	4	-	4	Болт М8х30	Bolt M8x30
35	51	63-1601153	45 3114 0817	1	1	-	1	Пластина демпфера	Damper strip
	52	451-1601126	45 6321 1395	4	4	-	4	Палец упорный	Thrust pin
	53	63-1601136	45 3114 0804	*	*	-	*	Шайба регулировочная демпфера	Damper adjusting washer
	54	63-1601145	45 3114 0811	2	2	-	2	Шайба фрикционная демпфера	Damper friction washer
	55	4173.1601138	45 3114 0807	2	2	-	2	Накладка фрикционная	Friction lining
	56	4173.1601138-01		2	2	-	2	Накладка фрикционная	Friction lining
	57	252135-П2	45 9816 6046	6	6	-	6	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	58	290656-П8	45 9952 1334	6	6	-	6	Болт М8х30	Bolt M8x30
	59	4173.1601130		1	1	-	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	60	63-1601150	45 3114 0812	8	8	-	8	Пружина демпфера	Damper spring
	61	4173.1601142		1	1	-	1	Ступица ведомого диска	Driven disk hub
	62	293907-П	45 9952 5018	12	12	-	12	Заклепка Ø 4х6 пустотелая	Hollow rivet dia 4x6
	63	4173.1601133		1	1	-	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	64	4173.1601135		6	6	-	6	Пластина пружинная	Spring strip
	65	253863-П	45 9722 0583	12	12	-	12	Заклепка Ø 4х5 пустотелая	Hollow rivet dia 4x5
	66	451-1601162	45 6312 0647	*	*	-	*	Груз балансировочный	Balance weight
	67	451-1601163	45 6312 0651	*	*	-	*	Груз балансировочный	Balance weight
	68	451-1601164	45 6312 0653	*	*	-	*	Груз балансировочный	Balance weight




Рис. 35. Сцепление (1601)/2
Fig. 35. Clutch (1601)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	69	293913-П	45 9952 5033	12	12	-	12	Заклепка Ø 4x7 пустотелая	Hollow rivet dia 4x7
	70	4173.1601090		1	1	-	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy

* - По потребности
As required

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления
Subgroup 1602. Clutch Release Control

36	1	31605-1602008	45 3149 3456	1	1	1	1	Кронштейн привода выключения сцепления с педалью в сборе	Clutch release control bracket with pedal in assy
	2	258054-П29	45 9871 1068	2	2	2	2	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
	3	3160-1602050	45 3149 0402	1	1	1	1	Ось педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal axle
	4	31605-1602010	45 3149 0397	1	1	1	1	Педаль привода выключения сцепления в сборе	Clutch release pedal in assy
	5	3160-1602072	45 3149 0400	2	2	2	2	Втулка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal bush
	6	3160-1602047	45 3149 0401	1	1	1	1	Накладка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal lining
	7	31605-1602062	45 4321 2311	1	1	1	1	Кронштейн педалей	Pedal bracket
	8	11-7547	45 4311 0297	1	1	1	1	Пружина оттяжная педали сцепления	Clutch pedal return spring
	9	250511-П29	45 9553 1056	2	2	2	2	Гайка М8х1	Nut M8x1
	10	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	4	Шайба 8Т пружинная	Spring washer 8T
	11	258038-П29	45 9871 1049	1	1	1	1	Шплинт 3,2x16	Cotter 3.2x16
	12	260056-П29	45 9862 1057	1	1	1	1	Палец 10x25	Pin 10x25
	13	31605-1602574-20		1	1	-	1	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	14	31605-1602575-20		1	1	-	1	Трубка главного цилиндра	Master cylinder pipe
	15	298496-П29	45 9952 4523	2	2	2	2	Гайка М12х1 соединительная	Coupling nut M12x1
	16	250636-П29	45 9553 1264	1	1	1	1	Гайка М16х1,5	Nut M16x1.5
	17	252239-П29	45 9816 1479	1	1	1	1	Шайба 16 пружинная зубчатая	Spring toothed washer 16
	18	452-1602590	45 3111 5379	1	1	-	1	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
	19	201460-П29	45 9346 1526	2	2	2	2	Болт М8х30	Bolt M8x30
	20	31605-1602510		1	1	-	1	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release cylinder in assy
	21	20-3506046	45 4311 0319	3	3	1	3	Втулка трубки защитная	Pipe protective bush
	22	31514-1602510		-	-	1	-	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release cylinder in assy
	23	51-3506013	45 3114 2180	-	-	2	-	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	24	3160-1602530		-	-	1	-	Муфта соединительная	Coupling
	25	469-3506060	45 4316 2086	-	-	1	-	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
	26	452-3501082	45 3111 1325	-	-	1	-	Болт специальный	Special bolt
	27	31604-1602574		-	-	1	-	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	28	31604-1602575		-	-	1	-	Трубка главного цилиндра	Master cylinder pipe
37	29	АГ29-1602512		-	-	1	-	Корпус рабочего цилиндра сцепления	Clutch slave cylinder barrel
	30	469-3501049	45 4316 2534	2	2	-	2	Колпачок перепускного клапана	Bypass valve cap